



















 FCG-1 カメラ AG JAN : 4902857112010 標準小売価格 : ¥250+税	 FCG-2 ミシン AG JAN : 4902857112027 標準小売価格 : ¥250+税	 FCG-3 きのこ AG JAN : 4902857112034 標準小売価格 : ¥250+税	 FCG-4 エッフェル塔 AG JAN : 4902857112041 標準小売価格 : ¥350+税	 FCG-5 スクエアM AG JAN : 4902857112058 標準小売価格 : ¥300+税	 FCG-6 スクエアS AG JAN : 4902857112065 標準小売価格 : ¥250+税	 FCG-7 カギ AG JAN : 4902857112072 標準小売価格 : ¥350+税
 FCN-8 カメラ BN JAN : 4902857112089 標準小売価格 : ¥250+税	 FCN-9 ミシン BN JAN : 4902857112096 標準小売価格 : ¥250+税	 FCN-10 きのこ BN JAN : 4902857112102 標準小売価格 : ¥250+税	 FCN-11 エッフェル塔 BN JAN : 4902857112119 標準小売価格 : ¥350+税	 FCN-12 スクエアM BN JAN : 4902857112126 標準小売価格 : ¥300+税	 FCN-13 スクエアS BN JAN : 4902857112133 標準小売価格 : ¥250+税	 FCN-14 カギ BN JAN : 4902857112140 標準小売価格 : ¥350+税
 FCS-15 カメラ N JAN : 4902857112157 標準小売価格 : ¥250+税	 FCS-16 ミシン N JAN : 4902857112164 標準小売価格 : ¥250+税	 FCS-17 きのこ N JAN : 4902857112171 標準小売価格 : ¥250+税	 FCS-18 エッフェル塔 N JAN : 4902857112188 標準小売価格 : ¥350+税	 FCS-19 スクエアM N JAN : 4902857112195 標準小売価格 : ¥300+税	 FCS-20 スクエアS N JAN : 4902857112201 標準小売価格 : ¥250+税	 FCS-21 カギ N JAN : 4902857112218 標準小売価格 : ¥350+税


ワンタッチで取り替えが可能。 取り外し簡単でお洗濯の時も安心。

通常ファスナーの持ち手をカットしてパーツを通すだけで、簡単に取り替えが出来、難しい工具も要りません。金具をつまんでバネで引っかけているので、取り外しも簡単に出来ます。気分での付け替えも出来、取り外せばお洗濯で壊れる心配も、他のお洗濯物を傷つける心配もありません。

入り数：3

ご使用方法

- ① ニッパー等でファスナーの持ち手を切り、外します。
- ② ファスナーの穴にチェンジャーのパーツを通します。
- ③ カチッと音が鳴るまでしっかり穴に通します。
- ④ 出来上がり。同じ行程で付け替えができます。



ご使用出来るファスナーサイズ一覧
 メタル：3、4、5 ビスロン：3、4、5 フラットニット：25 コイル：45、5
 (コイル：3とコンシールには対応していません)



パッケージ
47×93mm×4mm

